

# Veze radiotelegrafijom

[272.] Radis na stanici YU7KMN. Primis sledeci poziv: CQ CQ CQ DE S59XXX S59XXX S59XXX K AR Kako pozivas?

- a) CQ CQ CQ YU7KMN YU7KMN YU7KMN PSE K
- b) S59XXX S59XXX DE YU7KMN YU7KMN YU7KMN AR PSE K
- c) YU7KMN YU7KMN DE S59XXX S59XXX S59XXX AR PSE K
- d) S59XXX DE YU7KMN BK

[273.] Radis na stanici YU7KMN na frekvenciji 3.530 MHz. Kako ces se javiti na sledeci poziv: CQ DX CQ DX CQ DX DE HG7A HG7A HG7A DX PSE K

- a) HG7A HG7A DE YU7KMN YU7KMN YU7KMN PSE K
- b) YU7KMN YU7KMN DE HG7A HG7A HG7A PSE K
- c) Stanicu HG7A necu pozivati jer zove stanice van Evrope.
- d) HG7A DE YU7KMN BK

[274.] Sta moras uraditi pre nego sto pocnes pozivati CQ?

- a) Proverim, da li imam prikljucen elektronski taster.
- b) Proverim, da li je frekvencija, na kojoj zelim pozivati slobodna.
- c) Podesim predajnik na maksimalnu snagu.
- d) Utisam prijemnik.

[275.] Kako pozivas stanicu koja završava vezu na sledeci nacin: ... K1ZZ DE S59XXX SKCL

- a) K1ZZ K1ZZ DE YU7KMN YU7KMN SK
- b) Stanicu koja završava vezu ne pozivam, jer isključuje stanicu.
- c) S59XXX S59XXX DE YU7KMN YU7KMN YU7KMN PSE K
- d) QRZ? DE YU7KMN YU7KMN PSE CL

[276.] Kako bi nastavio vezu: S59XXX DE YU7KMN = GD DR OM JANEZ ES TNX FER CALL =

- a) TNX FER QSO ES HPE CUAGN = S59XXX DE YU7KMN KN
- b) UR RST IS 599 599 = MY NAME IS PETAR PETAR =
- c) RIG HR ICOM IC 735 ES PWR 50W =
- d) 73 73 DE YU7KMN SK

[277.] Kako ces pozvati stanicu 3B8CF na frekvenciji 3530 kHz: CQ CQ CQ DE 3B8CF 3B8CF UP2 K

- a) Stanicu 3B8CF necu pozivati, jer zeli vezu sa stanicama iz 2. zone.

- b) Stanicu cu pozivati na frekvenciji 3532 kHz.
- c) Stanicu koja zove CQ cu pozivati na frekvenciji na kojoj je cujem.
- d) Stanicu cu pozivati na frekvenciji 3528 kHz.

**[278.] Kako ces zamoliti operatora na stanici SP5AR, da ponovi ime?**

- a) SP5AR DE TY7KMN PSE RPT UR RST BK
- b) YU7KMN DE SP5AR PSE RPT UR NAME PSE K
- c) SP5AR DE YU7KMN PSE RPT UR NAME NAME BK
- d) DE YU7KMN UR QTH? K

**[279.] Kako ces odgovoriti stanici S50ZRS na sledece pitanje: YU7KMN DE S50ZRS = PSE RPT UR QTH QTH BK**

- a) S50ZRS DE YU7KMN = QTH IS SOMBOR SOMBOR = HW? BK
- b) DE YU7KMN = QTH IS 1200 1200 UTC BK
- c) YU7KMN DE S50ZRS = QTH IS KRANJ KRANJ = PSE K
- d) YU7KMN DE S50ZRS = OK QSY 3560 **SK**

**[280.] Kako ces postupiti kada stanica S50XXX preda: YU7KMN DE S50XXX = PSE RPT UR NAME = PSE QRS BK**

- a) Smanjicu brzinu predaje i ponovicu svoje ime.
- b) Povecacu brzinu predaje i ponovicu svoje ime.
- c) Ponovicu svoje ime bez promene brzine predaje.
- d) Smanjicu brzinu predaje i ponovicu ime korespondenta u vezi.